



# 取扱説明書

## 立ち乗り2輪ボード

品番 TA-V000

保管用・保証書付き



このたびは、立ち乗り2輪ボード「Kintone Vモデル（ブイモデル）」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ・取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ・保証書はお買い上げ日などのご記入を確かめ、本品箱内に同梱されている納品書・取扱説明書とともに大切に保管してください。

# 目次

1.ご使用の前に	
1-1 取扱説明書について	3
1-2 使用時のリスク	3
1-3 使用前の準備	3
1-4 表示について	3
2.製品説明	
2-1 製品の紹介	4
2-2 各部の名称と働き	4
2-3 充電方法	5
3.本体のコントロールと表示	
3-1 足踏みセンサー	6
3-2 パネル	7
4.安全上の注意	
4-1 安全にご使用頂くために	8
4-3 最大走行距離	9
4-4 速度制限	9

5. 使用前の操作練習	
5-1 操作手順	10-12
5-2 安全機能	13
5-3 運転の練習	14
6. 安全運転指導	15-16
7. 充電時の注意	
7-1 本品の充電に関して	17
8. 製品・バッテリー仕様	18
保証書	裏表紙

# 1. ご使用の前に

## 1-1 取扱説明書について

ご使用前に必ず本説明書をよくお読みください。

## 1-2 使用時のリスク

本体には自動平衡システム技術が採用されており、生活、レジャーにおいてスマートな移動が可能な補助ツールです。生産技術面/生産過程共に厳格な検査をパスした製品ですが、本説明書に記載されている安全注意事項を守らない場合は、ケガをする恐れが想定されますので、よく注意してください。

### WARNING!

本体を安全運転出来る事を確認した後、ご使用を開始してください。更に安全運転する為に、本説明書に記載されている全ての安全注意事項を必ずお読みください。

## 1-3 使用前の準備

使用前に、本体の電池状況を確認してください。詳しい説明は説明書の『5. 使用前の操作練習』をお読みください。

## 1-4 表示について

以下の説明が、本説明書の中に記載されています。

特に“WARNING”と“NOTE”に関しては、良く注意の上でご覧ください。

### WARNING!

警告：誤った操作でケガを負う恐れが想定されます。

### NOTE:

警告：必ず注意事項及び使用方法をお読み下さい。


## 2.製品説明

### 2-1 製品の紹介

立ち乗り2輪ボード（Kintone Vモデル）は、体重移動で前進・後退・回転・停止をコントロール出来るハイテクミニエンターテイメントツールです。


大きめのタイヤ、ペダル部分は滑りにくいゴム素材を使用、重心が安定していて操作性/安定性の高さが特徴のバランススクーターです。

### 2-2 各部の名称と働き



- ❶ ステップ台
- ❷ 充電ランプ
- ❸ インジゲーターランプ
- ❹ ヘッドライト
- ❺ 電源ボタン
- ❻ 充電ポート

## 2-3 充電方法




### 充電方法

- ①製品の充電ポートに充電器をさします。
- ②コンセントを入れて充電を行います。
- ③コンセントをさすと充電アダプターのランプが点灯します。

### ⚠ WARNING!

感電の危険性があるため、充電ポート、電源コード、AC電源コンセントが濡れていた場合、電源プラグを挿入しないでください。

### 充電器ランプ状態表示



“  ” スクーターの充電中、アダプターのランプは【赤色】に点灯します。

“  ” 充電器のランプが【緑色】の場合、充電が完了しています。

## 3.本体のコントロールと表示

### 3-1 足踏みセンサー

本体にはセンサーが内蔵されています。ステップ台を踏むと自動的にバランス調節モードに入りランプAが緑色に点灯します。

- ・運転する時、必ずステップ台の中央を踏んでください。
- ・荷物はステップ台の上に置かないでください。電源が切れなったり、急発進や、衝突による本体の破損やケガの原因になります。

### 3-2 パネル


製品本体には、スクーターのシステム状態を表示するランプがあります。

- ランプ A (インジゲーターランプ) -

1. ランプが緑色に点灯 (正常) : スクーターを正常に運転している時には、緑色に点灯します。
2. ランプが赤色に点滅 (異常) : スクーターに問題が発生しています。(電池残量低下、速度超過、システムエラーなど)

- ランプ B (充電ランプ) -

1. ランプが緑色に点灯 (正常) : 電池残量 100%~20%
2. ランプが緑色に点滅 (正常) : 電池残量 20%~15%
3. ランプが黄色に点滅
  - 3.1 電池残量が 15% 以下です、ランプが黄色に点滅します。同時にランプが赤色に点灯し、アラーム音が鳴ります。スクーターを充電してください。(赤色点滅のみの場合もあります)
  - 3.2 充電中はランプが黄色に点滅します。充電完了後、ランプが緑色に変わります。(電源を切っている場合、ランプは点灯しません)
4. ランプが赤色に点滅 (要充電) : 電池残量が 10% 以下です、アラーム音が鳴ると同時にランプが赤色に点滅します、スクーターを充電してください。



## NOTE:

※バランスが取れているのに赤いランプが消えない場合は、以下のことを試してください。それでもランプが消えない場合は、販売元、または販売代理店までご連絡ください。

- －電源を一度オフにして、再度起動してください。
- －フル充電にしてください。

## システムリセット方法

システムとペダル位置の調整を行う方法です、一度製品の電源をお切りいただきステップ台の位置を水平にしてからお試してください

### ・リセット手順

- ① 電源が入っていない状態で静止位置の状態に左右のステップ台（ペダル）の角度を調整します。
- ② ①の角度を保ちつつ電源ボタンを長押し（Aのランプが赤点滅し、点灯に変化するまで）
- ③ 電源ボタンを一度離し、もう一度押し電源を切ります。
- ④ 電源を入れ、動作確認をしてください。

スクーターが正常に起動すると電源を入れる前のステップ台の角度に調整されます。



## 4.安全上の注意

### 4-1 安全にご使用頂くために

安全に楽しくお使いいただくために、以下の規則は必ずお守りください。

- ・ 毎回使用開始前に、本体の安全、部品の破損の有無などをしっかり確認して下さい。ご使用にならず、ご購入元の販売店、又は販売代理店にお問い合わせください。
- ・ 説明書の内容をよくお読み下さい。特に速度制限、ランプの表示など重要情報をよく注意して下さい。
- ・ 本品を使用して、人や物に影響をおよぼすような危険なことはしないで下さい。
- ・ 弊社が委託している修理機関以外で、修理・パーツ交換・改造をされたものをご使用された際の損害や怪我などは弊社では責任を負いかねます。また、交換・修理の保証が適応されません。
- ・ 凹凸のはげしい道での走行は、怪我の恐れがございますのでご使用にならないでください。
- ・ 本品はご高齢の方や、おからだの不自由な方がお乗りになることを推奨致しかねます。
- ・ 飲酒時にお乗りにならないでください。
- ・ 充電が少ない場合は、充電されてからのご使用をお勧めします。充電が少ない状態で本品をご使用なさいますと、電力不足で本品の機能が正常に作動せず、思わぬ事故やけがの原因となる恐れがございます。

## 4-2 最大走行距離

最大走行距離は環境など要素によって異なります。詳細は以下のとおりです。

- ・地形：平坦あるいはなめらかな道路で走ると走行距離が増加し、逆の場合には減少します。
- ・体重：体重によって走行距離が異なります。
- ・環境温度：極端に低温や高温の状態下で走行すると、最大走行距離は減少します。
- ・メンテナンス：充電をこまめに実施すると走行距離が増加します。
- ・運転速度：適度な速度を保って運転すると走行距離が増加します。頻繁に本体を起動・停止・加速・減速しますと走行距離が減少します。

## 4-3 速度制限

機体の最大走行速度は15km/hです。

最大走行速度を超えるとブザーが鳴ります。

制限速度以内で走ると、本体バランスがさらに向上します。

最大速度を越えようとする、安全速度以内に戻すようにコントロールが作動します。


コントロールが作動しますと本体のステップを自動的に仰向けにする力が働き、バランスを調節します。

## 5.使用前の操作練習

安全運転するために、本説明書に記載されている全ての安全注意事項をよく注意してください。

### 5-1 操作手順


1. 電源スイッチをオンにして、本体を起動します。



起動方法


- ①電源ボタンを押して電源を入
- ②電源が入ると起動音と共に充


2. 片足ずつステップ台に足を乗せて車体を水平に保ち体重移動で前後左右に移動します。



 **NOTE:**

本体起動後に、ブザーが鳴り、ランプが赤色に点灯した場合、本体のバランス調節ができていない状態なので運転はお控え下さい。





運転指示図

 **WARNING!**

高速走行しながらの突然のターンは危険なので、絶対におやめください。  
 傾斜のある場所などで、人や本製品が斜めになる角度で走行したり、ターンすると、平衡角度がかたよるため危険ですので、絶対におやめください。

## 5-2 安全機能

運転時に異常があった場合、本品は通常仕様時とは異なるブザー音・ランプ点灯で警告を發します。

以下の状況になると、ランプが常灯、またはブザーが鳴り、システムはバランスを維持出来なく成りますので使用しないでください。

- ・ペダルを踏んだ際、前後角度が10度以上になる場合。
- ・電圧が非常に低い場合。
- ・充電している場合。
- ・運転時、ステップが下向きになっている場合。
- ・制限スピードをオーバーしている場合。
- ・電池が不足している場合。
- ・本体が30秒以上揺れた場合。
- ・ランプが常灯し、ブザーが鳴り、システムがアンバランスになる場合。
- ・ペダル前後角度が30度以上になると、本体は強制停止します。
- ・車輪が回らない場合は、2秒後に停止します。
- ・最低安全電圧より電圧が低い場合、15秒後に停止します。
- ・坂道を登る時などフルパワーで使用すると、15秒後に停止します。
- ・本体は停止後自動ロックになり、ロック解除ボタンを押すと解除出来ます。
- ・電池不足時は本体がアンバランスになり、使い続けた場合には電池の寿命が短くなりますので、ご使用をお控えください。

## 5-3 運転の練習

- ・安全運転の為に、正常に使用出来る事を確認した後運転を開始してください。
- ・リラックスして運転出来る様、ハイヒールやサンダル、ロングスカートなどを避け動きやすい服装でご使用ください。
- ・広く平坦な所で、乗車、前進後退、旋回、停止、下車等上手く出来る様になるまでよく練習してください。
- ・地面が平坦である事を確認してください。
- ・凹凸のある（路面状況の良い）地形では、低速で地面から離れない様に練習してください。
- ・平坦な場所での使用を目的に設計された補助交通ツールです。路面状況の良い地形では、低速で運転して下さい。
- ・人込みあるいは障害物のある場所でご使用にならないでください。

## 6.安全運転指導

本体を安全に運転頂く為に、特に注意事項の詳細を説明します。  
本説明書に記載されている全ての安全注意事項をよくお読みください。



- ・充電が少ない場合は、充電されてからのご使用をお勧めします。充電が少ない状態で本品をご使用なさいますと、電力不足で本品の機能が正常に作動せず、思わぬ事故やけがの原因となる恐れがございます。
- ・練習する時、必ずヘルメットや、膝と肘を保護するプロテクター等安全器具を用意してください。
- ・本製品は、私有地等の限られた場所で使用する遊具に該当しますので、公道での使用はできません。
- ・お子様、お年寄りの方、妊婦の方は使用しないで下さい。
- ・お酒を飲んだ時、薬を飲んだ時の使用はしないで下さい。
- ・荷物運搬用としての使用はしないでください。
- ・使用が許可された場所でご使用になる場合も人が多いところでの使用は危険ですのでおやめください。
- ・周囲の状況をよく注意し、視野の良い場所で運転してください。
- ・足をリラックス、膝を少し曲げて運転すると、凸凹な所でも体がバランスを保つ事が出来ます。
- ・運転している間は、足でステップを踏み続けて下さい。
- ・本製品は一人用になりますので、二人以上で本体に乗らないでください。
- ・最大体重制限を超えないでください。本体の破損に繋がるだけでなく、転落等でけがを負う恐れが想定されます。最低体重制限より軽い場合の運転も止めてください。軽すぎると本体をコントロール出来ず、下り坂で安全に止まれません。
- ・ご自身と周囲の安全のため、本品をコントロール出来る制限速度内で運転してください。



- ・交通事故にあった場合、事故現場で警察の指示に従ってください。
- ・数人で同じ空間で使用する場合は、使用者同士間の間隔を保ち、注意してご使用ください。
- ・本品に乗った時、身長が10センチほど高くなるので、頭をぶつけない様に注意してください。
- ・旋回操作時、体の重心が変わり転落し易いため、バランスに注意してください。
- ・運転する間、携帯電話やスマートフォンのご使用や、音楽を聴く等、集中力を分散する事はしない様に注意してください。
- ・雨天運転、長距離後退走行、高速後退、高速後退旋回、高速運転する事は禁止です。
- ・暗い所で使用しないで下さい。
- ・雪や氷など、湿った場所で運転しないでください。
- ・枝、ゴミ或いは石がある場所を避けて使用してください。
- ・許可された場所で使用して下さい。
- ・急発進、急停止はしないでください。
- ・急な坂道では使用しないでください。
- ・ガス、蒸気、液体、埃、繊維等可燃物が多い危険な場所では、使用しないでください。
- ・クッションフロアやフローリング、その他柔らかい床などでご利用されますとタイヤの跡がつくことがあります。ご注意ください

# 7.充電時の注意

## 7-1 本品の充電に関して

電池の充電方法、メンテナンス、使用安全及び電池の規格について説明させていただきます。  
安全使用及び最大限に電池の寿命を延長させる為、必ず以下説明の通りに操作使用してください。  
以下の状態に成った場合には、使用を止めてください。

- ・変な匂いがしたり、高熱に成った時。
- ・液体物が漏れた時。
- ・電池の解体や修理をしないで下さい。
- ・電池から漏れた物には、触らないでください。
- ・お子様の手に電池が触れない様にご注意下さい。充電してる時には、本体への操作は一切しないでください。
- ・過放電電池を再充電する事は危険ですので、止めてください。
- ・法律で禁止された場所ではお使いにならないでください。
- ・充電中の本品にお乗りにならないでください。
- ・正規の充電器以外で充電された場合での故障は責任を負いかねます。
- ・極端に高温、又は極端に低温の環境でのバッテリーのご使用はお控えください。
- ・異常な点などを確認されましたら、直ちに使用を中止してお問い合わせください。異常状態のまま使用し、不慮の事故が起きましても弊社は一切の保証を受けかねます。

充電時のランプについて

- ・充電する際、ランプBが黄色に点灯します。  
製品本体が充電中の状態だとランプBは黄色に点滅します。  
(電源を切っている状態だとランプBは点灯しません。)  
充電器のランプが、赤→緑色に変わったら充電が完了になります。

## 8.製品・バッテリー仕様

### 製品仕様

仕様	パラメーター
本体サイズ	横772mm × 縦210mm
タイヤサイズ	210mm (8.2inch) /幅83mm
体重制限	最大100kg/最低20kg
重量	13.8kg
フレーム素材	プラスチック
最高速度	15km/h
傾斜度	15~20°

### バッテリー仕様

仕様	パラメーター
電池のタイプ	リチウムイオンバッテリー
満充電までの時間	2~3時間
走行距離	15km
電池容量	4.0Ah/36V

## <無料修理規定>

1. 初期不良はお買い上げから1週間以内にお買い上げ頂いた店舗（公式通販及び取扱店代理店店舗様）にまずはご連絡頂き、保証書記載の住所へ着払いでご返送頂ければ新品交換致します。
  - その際必ず取扱説明書兼保証書とお買い上げ頂いた店舗様発行のお買い上げ明細（レシート等）を必ず同梱してください。
  - 購入明細の同梱が無い場合は弊社で確認が取れませんので、そのまま着払いにてご返送させて頂く場合がございます。1週間以降の不具合につきましては本書の無料保証規定に従います。
2. 取扱説明書、本体貼り付けラベル等別途封入の書類に記載の注意書きに従った状態で保証期間内に故障した場合は無料修理を承ります。
  - お買い上げ頂いた店舗（公式通販及び取扱店代理店店舗様）にまずはご連絡頂き、保証書記載の住所へお送りください  
※返送の際の送料は誠に申し訳ございませんがお客様ご負担となります。
  - 必ず取扱説明書兼保証書と、お買い上げ頂いた店舗様のお買い上げ明細（レシート等）を必ず同梱してください。  
購入明細の同梱が無い場合は確認が取れませんので、そのまま着払いにてご返送させて頂く場合もございます。
  - ご返送頂いた商品を弊社にて検査させて頂き、無料修理規定内と診断した場合、交換・修理とさせていただきます。  
※お預かりしました商品のご返却にかかる送料は弊社が負担いたします。  
※保証期間が過ぎた商品の修理品につきましてはの送料は往復共にお客様負担となります。  
修理不可能な場合は同等商品（機能・性能において同等の再生品もしくは中古品を含むものとします）を有償交換いたします。
  - 修理期間  
故障箇所や状況によって異なりますが、有償対応の修理期間を1ヶ月以上頂く場合がございますので予めご了承ください。

3. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- ・使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- ・お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
- ・火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス毒(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
- ・車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- ・一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
- ・腐食、経年劣化による故障及び損傷
- ・タイヤ及び塗装の摩耗や打痕による損傷
- ・本書のご添付がない場合
- ・本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

4. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

従って、この保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。